


# My-Time

EN  
USAGE / SAFETY INSTRUCTIONS  
SAVE ALL SAFETY- AND OTHER INSTRUCTIONS  
FOR LATER USE!

## WARNING!



LIFE HAZARD AND DANGER FOR  
ACCIDENTS FOR SMALL  
CHILDREN.

Never allow children to handle the packaging material  
without supervision.  
There is a risk of suffocation by packaging material.

## WARNING! LIFE HAZARD!

Batteries can be swallowed, which can be life-threa-  
tening. When a battery has been swallowed, medical  
attention must be given immediately.  
Never unscrew the product. Improper repairs can  
pose considerable dangers to the user. Have repairs  
carried out only by the craftsman.

## Safety instructions regarding the batteries: ATTENTION! EXPLOSION DANGER!

- Do not recharge the batteries!
- Have an empty battery removed directly from the  
device, there is an increased leak hazard!
- Batteries cannot be disposed of with the household  
waste!
- Every consumer is legally obliged, to throw away  
batteries correctly!
- Keep the battery away from children, do not throw  
the battery in the fire, do not short the battery and  
do not open the battery.
- At non-compliance with the instructions, the battery  
can run over the threshold voltage. Then there is  
a risk of leaks.
- If the battery has leaked into the device, ask a  
craftsman to take it out immediately, to prevent  
damage to the device!
- Avoid contact with skin, eyes and mucous

membranes. In case of contact with battery acid,  
rinse the affected area with plenty of water and/or  
consult a doctor!

## Replacement of batterie (SR626SW)

Note: Have the batteries replaced in a specialist store.  
Prevent damage to the timepiece and let a battery  
replacement or a repair run exclusively by a professi-  
onal. Dispose batteries environmental friendly. Do not  
dispose the watch through the household waste.

## Disposal of the watch

The packaging consists of environmentally  
friendly materials that you can dissipate by  
the local recycling services. For information  
about the possibilities to remove the watch after use,  
please contact your local authority.


For environmental reasons, do not  
dispose the product (without battery)  
at the household waste, but hand it  
over at the right depot or the municipal  
environmental park. For more information about  
collection points and opening hours, please contact  
your municipality.

## Disposal of the batteries

Environmental damage due to incorrect  
disposal of batteries!  
Defective or spent batteries must be  
recycled according to the directive  
2006/66 / EC and their amendmnts.  
Bring the batteries and/or the device to the designated  
collection points.  
Batteries cannot be disposed of via household waste.  
They can contain toxic heavy metals and must be  
treated as hazardous waste.  
The chemical symbols of the heavy metals are as  
follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.  
Therefore, used batteries should be brought to a  
municipal collection point.

## DE BEDINUNGSHINWEISE /SICHERHEIT BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

## ACHTUNG!



LEBENSUND UNFALLGEFAHR FÜR  
KLEINKINDER!  
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem  
Verpackungsmaterial.  
Es besteht Erstickungsgefahr.

## ACHTUNG! LEBENSGEFAHR!

Batterien können verschluckt werden, was lebens-  
gefährlich sein kann. Ist eine Batterie verschluckt  
worden, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch  
genommen werden.  
Nehmen Sie das Gerät keinesfalls auseinander.  
Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche  
Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie  
Reparaturen nur von Fachkräften durchführen.

## Sicherheitshinweise zu Batterien VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!

- Laden Sie Batterien niemals wieder auf!
- Lassen Sie eine erschöpfte Batterie umgehend  
aus dem Gerät entfernen. Es besteht erhöhte  
Auslaufgefahr!
- Batterien gehören nicht in den Hausmüll!
- Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet,  
Batterien ordnungsgemäß zu entsorgen!
- Halten Sie die Batterie von Kindern fern, werfen  
Sie sie nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht  
kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann die  
Batterie über ihre Endspannung hinaus entladen  
werden. Es besteht dann die Gefahr des Aus-  
laufens. Falls die Batterie in Ihrem
- Gerät ausgelaufen sein sollte, lassen Sie

"The Green Dot" trademark on pack-  
aging means that for such packaging,  
a financial contribution has been paid  
to a national packaging recovery  
company that has been set up in accordance with the  
principles defined in European Directive No. 94/62  
and the corresponding national law.

## Cleaning instructions

Clean the wristwatch with a soft, dry and lint-free  
cloth. A glasses cleaning cloth is ideal.

## Warranty conditions

A warranty period of 1 year applies on manufacturing  
defects from the date of purchase. This guarantee  
only applies to the timepiece,not on the case, crown,  
glass, strap, rhinestones and-or the battery in the  
watch. The watch is not waterproof. The warranty  
becomes invalid in case of damage caused by  
accidents, misuse and-or when the mechanism is  
adjusted in any way. The defective watch can be re-  
turned to the point of sale together with this warranty  
certificate and the receipt.

## CE marking

CE is a marking that indicates the  
product meets the health and safety  
requirements and environmental  
protection standards for products sold within the  
European Economic Area (EEA).

## Wristwatch

- Quartz movement
  - Splash proof
  - Stainless steel caseback
  - Stainless Steel adjustable bracelet
  - Scratch-resistant glass
  - 1 year warranty
  - Remove battery stopper before use
- Information about nickel allergies see:  
www.my-time-watches.eu

diese sofort entnehmen, um Schäden am Gerät  
vorzubeugen!  
• Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und  
Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batteriesäure  
spülen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser  
ab und/oder suchen Sie einen Arzt auf!

## Batterie auswechseln SR626SW

Hinweis: Lassen Sie Batterien in einem Fachgeschäft  
austauschen. Lassen Sie einen Batteriewechsel und  
Reparaturen nur von einem Fachmann durchführen, um  
eine Beschädigung des Uhrwerks zu vermeiden.  
Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umweltfreundlich.  
Werfen Sie die Uhr nicht in den Hausmüll.

## Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umwelt-  
freundlichen Materialien, die Sie über  
die örtlichen Recyclingstellen entsorgen  
können. Möglichkeiten zur Entsorgung  
des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer  
Gemeinde- oder Stadtverwaltung.


Werfen Sie Ihr Produkt, wenn  
es ausgedient hat, im Interesse  
des Umweltschutzes nicht in den  
Hausmüll, sondern führen Sie es einer  
fachgerechten Entsorgung zu. Über  
Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie  
sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

## Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien!

Defekte oder verbrauchte Batterien  
müssen gemäß Richtlinie 2006/66/  
EG und deren Änderungens recycelt  
werden. Geben Sie Batterien und /  
oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrich-  
tungen zurück.Batterien dürfen nicht über den Hausmüll  
entsorgt werden. Sie können giftige  
Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sonder-  
müllbehandlung.

## NL GEBRUIKSAANWIJZING / VEILIGHEIDSinSTRUCTIES BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN VOOR LATER GEBRUIK!

## WAARSCHUWING!



LEVENSGEVAAR EN GEVAAR  
VOOR ONGEVALLen VOOR  
KLEINE KINDEREn.  
Laat kinderen nooit zonder toezicht spelen met  
het verpakingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor  
verstikking door verpakingsmateriaal.

## WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR!

Batterijen kunnen worden ingeslikt, hetgeen levens-  
gevaarlijk kan zijn. Wanneer een batterij is ingeslikt,  
moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.  
Schroef het product nooit uit elkaar. Door niet-vak-  
kundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor  
de gebruiker ontstaan. Laat reparaties alleen door de  
vakman uitvoeren.

## Veiligheidsaanwijzingen met betrekking tot de batterijen ATTENTIE! EXPLOsIEGEVAAR!

- Laad de batterijen nooit opnieuw op!
- Laat een lege batterij direct uit het apparaat  
verwijderen. Er bestaat verhoogd lekgevaar!
- Batterijen mogen niet bij het huisvuil!
- Iedere consument is wettelijk verplicht, batterijen  
op correcte wijze weg te gooien!
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen, gooi de  
batterij niet in het vuur, sluit de batterij niet kort en  
open de batterij niet.
- Bij niet-inachtneming van de aanwijzingen kan de  
batterij over de drempelspanning geladen worden.  
Er bestaat dan gevaar op lekken. Indien de  
batterij in het apparaat uitgelopen is, laat u deze

die chemischen Symbolen der Schwermetalle sind  
wie folgt:  
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.  
Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer  
kommunalen Sammelstelle ab.

Das Markenzeichen "Grüner Punkt"  
auf Verpackungen bedeutet, dass für  
eine solche Verpackung ein finan-  
zieller Beitrag an ein nationales Un-  
ternehmen für Verpackungsrückgewinnung geleistet  
wurde, das gemäß den in der europäischen Richtlinie  
Nr. 94/62 und dem entsprechenden nationalen Recht  
definierten Grundsätzen gegründet wurde .

## Reinigungsanleitung

Reinigen Sie die Armbanduhr mit einem weichem,  
trockenen und Fusselfreien Tuch. Eine Brille Reini-  
gungstuch ist ideal.

## Garantie

Für Herstellungsfehler gilt eine Garantiezeit von 1  
Jahr ab Ankaufsdatum, Diese Garantie gilt nur für  
das Uhrwerk, jedoch nicht für Gehäuse, Krone, Glas,  
Armband, Steine und/oder Batterie. Das Uhrwerk  
is nicht wasserdicht. Die Garantie erlischt bei Bes-  
chädigungen aufgrund von Unfällen, unsachgemäßer  
Nutzung und/oder eine Änderung, gleich welcher  
Art, des Innenmechanismus. Bitte gehen Sie mit der  
defekten Uhr, dem Garantieschein und der Quittung,  
zurück zum verkaufsstelle.

## Die CE-Kennzeichnung

Die CE label ist ein Kennzeichnung,  
das die Konformität mit Gesundheits-,  
Sicherheits- und Umweltschutzstan-  
dards für Produkte, die innerhalb des Europäischen  
Wirtschaftsraums (EWR) verkauft werden, angibt.

## Armbanduhr

- Quartz Uhrwerk
- Spritzwasserdicht

direct eruit halen, om schade aan het apparaat  
te voorkomen!  
• Vermijd contact met de huid, ogen en slijmvliezen.  
In geval van contact met batterijzuur de betrokken  
plek met rijkelijk water afspoelen en / of een arts  
raadplegen!

## Batterijen vervangen SR626SW

Opmerking: Laat de batterijen vervangen in een  
specialzaak. Voorkom schade aan het uurwerk en  
laat een batterijvervanging of een reparatie uitsluitend  
uitvoeren door een vakman. Voer lege batterijen  
milieuvriendelijk af. Voer het horloge niet af via het  
huisafval.

## Verwijdering

De verpakking bestaat uit milieuvriende-  
lijke materialen die u via de plaatselijke  
recyclingdiensten kunt afvoeren.  
Informatie over de mogelijkheden, om het  
artikel na gebruik af te voeren verstrekt uw gemeen-  
telijke overheid.

Voer het product (zonder batterij)  
omwille van het milieu niet af via  
het huisafval, maar geef het af bij  
het daarvoor bestemde depot of het  
gemeentelijke milieupark. Voor meer  
informatie over inzamelpunten en openingstijden kunt  
u contact opnemen met uw gemeente.

Milieuschade door verkeerde afvoer van  
batterijen!  
Defecte of verbruikte batterijen  
moeten volgens de richtlijn 2006/66/  
EG en diens veranderingen worden  
gerecycled. Geef batterijen en / of het  
apparaat af bij de daarvoor bestemde  
verzamelstations.  
Batterijen mogen niet via het huisafval worden  
afgevoerd. Ze kunnen giftig zwaar metaal bevatten en

- Edelstahl-Gehäuseboden
- Edeltahlarmband einstellbar
- Kratzfestes Glas
- 1 Jahr Garantie
- Batterie-stopper vor Gebrauch entfernen

Informationen über Nickelallergien siehe:  
www.my-time-watches.eu

## PL INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZAPISZ WSZYSTKIE BEZPIECZEŃSTWO I INNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PÓŹNIEJSZYCH UŻYTKÓW!

## OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA I  
ZAGROŻENIE DLA WYPADKI DLA  
MAŁYCH DZIECI.

Nigdy nie pozwalaj dzieciom na manipulowanie  
materiałem opakowaniowym bez nadzoru. Występuje  
ryzyko uduszenia się przez materiał opakowaniowy.

## OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE ŻYCIE!

Baterie można połknąć, co może zagrazać życiu. Po  
połknięciu baterii należy natychmiast wezwać pomoc  
medyczną. Nigdy nie odkracaj produktu. Niewłaściwe  
naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla  
użytkownik. Miej naprawy wykonywane tylko przez  
rzemieślnika.

## Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące akumu- latorów: UWAGA! WYBUCH ZAGROŻENIE!

- Nie ładuj baterii!
- Wyjąć pustą baterię bezpośrednio z urządzenia,  
istnieje zwiększone ryzyko wycieku!
- Baterii nie można wyrzucać wraz z odpadami  
komunalnymi!

moeten worden behandeld als gevaarlijk afval.  
De chemische symbolen van de zware metalen zijn  
als volgt: Cd = cadmium, Hg = kwikzilver, Pb = lood.  
Geef verbruikte batterijen daarom af bij een gemeen-  
telijk inzamelpunt.

"The Green Dot" handelsmerk op de  
verpakking betekent dat voor derge-  
lijke verpakkingen een financiële  
bijdrage is betaald aan een nationaal  
bedrijf voor verpakgingsrecuperatie dat is opgezet in  
overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd  
in Europese Richtlijn nr. 94/62 en de overeenkomstige  
nationale wetgeving

## Schoonmaakinstructies

Het polshorloge met een zachte, droge en pluisvrije  
doek reinigen. Een brillen reinigingsdoek is ideaal.

## Garantie

Op fabricagefouten geldt een garantie-termijn van 1  
jaar vanaf de aankoopdatum. Deze garantie is alleen  
van toepassing op het uurwerk, niet op de kast, kroon,  
glas, bandje, steentjes en- of de batterij in het horloge.  
Het horloge is niet waterdicht. De garantie vervalt  
bij beschadigingen door ongelukken, foutief gebruik  
en- of wanneer het mechanisme op enige wijze is  
aangepast. Het defecte horloge kunt u samen met het  
garantiebewijs en uw kassabon terug brengen naar de  
winkel van aankoop.

## CE-markering

CE is een markering dat aangeeft dat  
het product voldoet aan de gezond-  
heids-, veiligheids- en milieubescher-  
mingsnormen voor producten die  
worden verkocht binnen de Europese Economische  
Ruimte (EER).

## Horloge

- Quartz uurwerk
- Spatwaterdicht

• Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do  
prawidłowego wyrzucania baterii!  
• Trzymaj baterię z dala od dzieci, nie wyrzucaj bate-  
rii ogień, nie zwieraj baterii i nie otwieraj baterii.  
• W przypadku nieprzestrzegania instrukcji, bateria  
może przepłynąć przez próg napięcia. Wtedy  
istnieje ryzyko wycieków.  
• Jeśli bateria dostała się do urządzenia, poprosz rze-  
mieślnika o natychmiastowe wyjęcie, aby zapobiec  
uszkodzeniu urządzenia!  
• Unikaj kontaktu ze skórą, oczami i błonami ślu-  
zowymi. W przypadku skontaktować się z kwasem  
akumulatorem, przepłukać obszar dotknięty dużą  
ilością wody i / lub skonsultować się z lekarzem!

## Utylizacja zegarka

Opakowanie składa się z przyjaznych  
dla środowiska materiałów, które możesz  
rozprószyć przez lokalne usługi recyklingu.  
Aby uzyskać informacje na temat możli-  
wości usunięcia  
zegarka po użyciu, skontaktuj się z lokalnymi  
władzami.

Ze względów ekologicznych nie  
wyrzucaj produktu (bez akumulatora)  
do odpadów domowych, ale oddaj go w  
odpowiednim depot lub miejskim parku  
ekologicznym. Więcej informacji na temat punkty  
zbiórki i godziny otwarcia prosimy o kontakt z gminą.

## Utylizacja baterii


Szkody środowiskowe spowodowane  
nieprawidłową utylizacją baterii!  
Uszkodzone lub zużyte baterie należy  
podać recyklingowi zgodnie z dyrekty-  
wą 2006/66 / WE i ich zmiany. Umieść  
baterie i / lub urządzenie wyznaczone punkty zbiórki.  
Baterii nie można wyrzucać razem z odpadami ko-  
munalnymi. Mogą zawierać toksyczne metale ciężkie i  
muszą być traktowane jako odpady niebezpieczne.  
Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące:

- Stainless steel caseback
- Stainless Steel verstelbare armband
- Krasbestendig glas
- 1 jaar garantie
- Verwijder de batterijstopper voor gebruik

Informatie over nikkel allergie zie:  
www.my-time-watches.eu

## FR UTILISATION / INDICATIONS DE SÉCURITÉ CONSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE !

## AVERTISSEMENT!



DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT  
POUR LES ENFANTS !

Ne jamais laisser les enfants manipuler sans surveil-  
lance le matériel d'emballage. Risque d'étouffement.

## AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT!

Les piles peuvent être avalées, ce qui peut être mor-  
tel. En cas d'ingurgitation d'une pile, il faut immédiate-  
ment consulter un médecin. Ne jamais démonter ce  
produit. Tout réparation impropre peut engendrer des  
grands risques pour l'utilisateur. Laissez réaliser les  
réparations uniquement par des spécialistes.

## Consignes de sécurité concernant les piles ATTENTION! DANGER D'EXPLOSION!

- Ne rechargez jamais les piles !
- Retirez immédiatement les piles usagées de la  
montre. Risque élevé d'écoulement d'acide.

Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego zużyte ba-  
terie należy dostarczyć do miejskiego punktu zbiórki.

Znak towarowy "Zielona Kropka"  
na opakowaniu oznacza, że za  
takie opakowanie została wypłacona  
rekompensata finansowa krajowemu  
przedsiębiorstwu zajmującemu się odzyskiem opa-  
kowań, które zostało utworzone zgodnie z zasadami  
określonymi w dyrektywie europejskiej nr 94/62 i  
odpowiednim prawie krajowym .

## Instrukcje czyszczenia

Czyść zegarek przy pomocy miękkiej, suchej i  
niestrzępiącej się szmatki. Ściereczka do czyszczenia  
okularów jest idealna.

## Warunki gwarancji

Okres gwarancji wynoszący 1 rok dotyczy wad  
fabrycznych Data zakupu. Ta gwarancja dotyczy tylko  
zegarka, nie na obudowie, koronie, szkle, rzemieniu,  
cyrkoniach i / lub baterii w zegarku. Zegarek nie jest  
wodoodporny. Gwarancja traci ważność w przypadku  
szkód spowodowanych przez wypadki, niewłaściwe  
użycie i - lub gdy mechanizm jest regulowany w  
dowolny sposób. Wadliwy zegarek można zwrócić do  
punkt sprzedaży akcji wraz z tym bonem gwarancy-  
jnym i paragonem.

## Oznakowanie CE

Oznakowanie CE jest markowanie  
wskazujące, że produkt spełnia  
wymagania dotyczące zdrowia i  
bezpieczeństwa oraz normy ochrony środowiska dla  
produktów sprzedawanych w Europejskim Obszarze  
Gospodarczym (EOG).

## Zegarek na rękę

- Mechanizm kwarcowy
- Odporny na zachłapanie
- Koperta ze stali nierdzewnej
- Regulowana bransoleta ze stali nierdzewnej

- Il ne faut pas jeter les piles dans les déchets  
domestiques !
- Chaque consommateur est tenu par la loi de  
mettre correctement au rebut les piles !
- Tenez la pile hors de portée des enfants, ne la  
jetez pas au feu, ne la mettez pas en courtcircuit  
et ne la démontez pas.
- En cas de non respect de ces consignes, la pile  
pourrait se décharger au delà de sa tension finale.  
Le risque d'écoulement d'acide est alors fort  
probable. Dans le cas où la pile se serait écoulée,  
retirez-la immédiatement du produit pour éviter  
tout endommagement !
- Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les  
muqueuses. En cas de contact direct avec le  
liquide coulant de la pile, rincez immédiatement  
et abondamment les parties du corps concernées  
avec de l'eau et / ou consultez un médecin !

## Remplacement des piles SR626SW

Remarque: adressez-vous à un magasin spécialisé  
pour le remplacement des piles. Pour éviter d'endom-  
mager le mouvement d'horlogerie, ne faites procéder  
au remplacement des piles et aux réparations que  
par un spécialiste. Éliminez dans le respect de l'envi-  
ronnement les piles usées. Ne jetez pas la montre aux  
ordures ménagères.

## Recyclage

L'emballage se compose de matières  
recyclables qui peuvent être mises au rebut  
dans les déchetteries locales.  
Les possibilités de recyclage des produits  
usés sont à demander auprès de votre municipalité.

Pour le respect de l'environnement,  
lorsque vous n'utilisez plus votre  
produit, ne le jetez pas avec les  
ordures ménagères, mais entreprenez  
un recyclage adapté. Pour obtenir des  
renseignements et des horaires d'ouverture concer-  
nant les points de collecte, vous pouvez contacter

- Szkło odporne na zarysowania
- 1 rok gwarancji
- Usuní blokadé akumulátora před užitím

Informacje na temat alergii na nikiel patrz:  
www.my-time-watches.eu

## CZ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE ULOŽTE VŠECH BEZPEČNOSTNÍ A DALŠÍ POKY- NY PRO JINÉ POUŽITÍ!

## VAROVÁNÍ! ŽIVOTNÍ NEBEZPEČÍ! ŽIVOTNÍ NEBEZPEČÍ A NEBEZPEČÍ NA NEHODY PRO MALÉ DĚTI.

Nikdy nedovólte dohlem manipulovat s obalovým  
materiálem bez dohledu. Hrozí nebezpečí udušení  
obalovým materiálem.

## VAROVÁNÍ! ŽIVOTNÍ NEBEZPEČÍ!

Baterie mohou být spolknuty, což může být život  
ohrožující. Při polknutí baterie musí být okamžitě  
vševnák lékařská péče. Nikdy neodšroubujte  
výrobek. Nesprávné opravy mohou znamenat  
značné nebezpečí uživatelé. Opravy provádějte pouze  
řemeslník.

## Bezpečnostní pokyny týkající se baterii: POZOR! NEBEZPEČÍ EXPLOZÍ!

- Nevybíjejte baterie!
- Vyměňte prázdnou baterii přímo ze zařízení,  
existuje zvýšené nebezpečí úniku!
- Baterie nesmí být likvidovány s domácím odpadem!
- Každý spotřebitel je ze zákona povinen správně  
vyhodit baterie!
- Udržujte baterii mimo dosah dětí, nevyhazujte  
baterii ohně, zkrátte baterii a neotvírejte baterii.
- Při nedodržení pokynů může dojít k přetečení



